

OUTSIDE IN

自然を家の中に取り入れ

アウトドアへ家のくつろぎを持ち込む，それが Outside In.



旅の気分を味わいながら、インドアでは自然を体感し、アウトドアでは木に触れながら自然を満喫。それが Outside In Tabi Color コレクション。

アウトドア愛好者の皆さんは、自然への敬意、温もり、愛情を持っています。自然を楽しみ、やすらぎを感じるには木製家具が一番。不自然なアルミパイプ、ベニア、丸見えビスや金具などは自然に相反すると考えています。

Outside In では自然に優しいネイチャー家具を提案しています。



E&E では新潟の本社工房で家具を自社製作しています。木を愛し、自然を愛し、アウトドアを愛する気持ちを大切にしています。商品は高級落葉樹をベースに、木の性質を理解した上、軸組を考え、イノベティブ構造の上にデザインしています。金具も自社で開発／製作、他に無い製品を作っています。旅をするときの様な高揚感を感じながらアウトドア、インドアに使える Tabi Color コレクションを是非体感して下さい。

TABI CHIBI CHAIR

この度は、OUT SIDE IN・Chibi Chair をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。E&E の独自デザインで半分に分けて収納する事が出来たり、完全にばらしてコンパクトに収納する事も出来ます。オークとウォールナット材をベースにしカラフルなサンブレラ生地製の座面を使い製作しました。

TABI Chibi Chair の畳み方：

- 1 椅子を開きます。片方の背中の中の後ろにあるつまみネジを引っ張って、背中を横に広げて、上の背中の中の片方を抜きます。
- 2 反対側を同じように外します。その下の背中も外します。
- 3 両側の後ろの筋交いをポストから外します。後ろの横棒と座面の後ろの横棒を外します。
- 4 椅子を畳みます。椅子の前を上にし両側の筋交いをポストから外します。前の横棒を外します。上げながら足を開くと筋交いを固定している横棒が外れます。
- 5 金具にキズが付かない様にまいて収納します。組立直す時は手順#4～#1の順番に組立てます。

1 2 3 4 5



お手入れ方法：

- ◎ 木材には軽く塗装してありますが、濡れたままで置かないで下さい。濡れた場合はすぐ乾いた布で拭き取って下さい。
- ◎ 座面のシートには紫外線、水、シミ等に強い素材を使用していますが、定期的にゴミや埃を取り、濡れたタオルで拭いて下さい。
- ◎ 汚れが付いた場合は石鹼水（水：1L/石鹼：20ml）で拭いて下さい、その後きれいな水で流し、乾いた布で水分を拭き取って下さい。
- ◎ 汚れがひどい場合はブリーチ（水：1L/ブリーチ：50ml/石鹼：20ml）で洗い、その後きれいな水で流し、乾いた布で水分を拭き取って下さい。（ブリーチ洗剤は危険ですので、メーカーの取扱説明書に従ってご使用下さい。）

注意事項：

- ◎ 折り畳む時など指を挟む恐れがありますので十分に注意してお取扱ください。小さなお子様には折り畳ませないようにして下さい。椅子に立ったり、ジャンプしたりしないで下さい。壊れたり倒れる恐れがあります。子供を椅子で遊ばせないで下さい。
- ◎ 座る時に椅子を揺らしたりしないで、地面を足につけしっかりとつけお座り下さい。
- ◎ 使用した時に全ての筋交い、横棒、背中部分の部分がしっかり組んでいるかを確認した上で使用して下さい。
- ◎ 長時間、雨や雪の中に置かないで下さい。木や布にシミが付いたり木が傷む可能性があります。
- ◎ 火に十分注意しご使用下さい。
- ◎ アルミの筋交いを無理矢理に曲げないで下さい。固定する力が弱くなります。
- ◎ ネジを緩めないで下さい。
- ◎ 耐荷重：90kg

座面交換なども可能ですので、弊社もしくは OUT SIDE IN 商品取扱店までお問い合わせ下さい。

以上をご注意の上、快適なアウトドア・インドアライフをお楽しみ下さい。



OUTSIDE IN