

OUTSIDE IN

自然を家の中に取り入れ

アウトドアへ家のくつろぎを持ち込む,それが Outside In.



旅の気分を味わいながら、インドアでは自然を体感し、アウトドアでは木に触れながら自然を満喫。それが Outside In Tabi Color コレクション。

アウトドア愛好者の皆さんは、自然への敬意、温もり、愛情を持っています。自然を楽しみ、やすらぎを感じるには木製家具が一番。不自然なアルミパイプ、ベニア、丸見えビスや金具などは自然に相反すると考えています。Outside In では自然に優しいネイチャー家具を提案しています。



E&E では新潟の本社工房で家具を自社製作しています。木を愛し、自然を愛し、アウトドアを愛する気持ちを大切にしています。商品は高級落葉樹をベースに、イノベティブ構造の上にデザインしています。金具も自社で開発/製作、他に無い製品を作っています。旅をするときの様な高揚感を感じながらアウトドア、インドアに使える Tabi Color コレクションを是非体感して下さい。

TABI PATAPATA MID TABLE

この度は、OUT SIDE IN・TABI PATAPATA MID TABLE をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。コンパクトで軽く使いやすい構造で広い天板のミッドテーブルです。天板に桐材を使用しているため軽くて温もりのある仕上がりになっています。E&E 独自開発 3DX の足は丈夫なオーク材で作られています。天板の仕上げは3つ、シンプルな Kaku, かわい使い古したような仕上げの Kame, 個性的なオールレッドウッド Chocho があります。

畳み方 / 注意事項をお読み頂き末長くご使用下さい。

畳み方：

1. 添え木の下クリップの両側 4カ所をつまみでずして下さい。
2. 片方の天板の板を開きクリップの近くまでひらいて下さい。天板を上へ畳んで下さい。
3. 天板すべてを開き、2を繰り返しながらパタパタと畳んで下さい。
4. 真鍮の部品を上げ、2本の添え木を外して下さい。
5. 足を畳んで揃えて下さい。



お手入れ方法：

- ・木材には軽く塗装してありますが、濡れたままで畳まないで下さい。濡れた場合はすぐ乾いた布で拭き取って下さい。
- ・桐は柔らかい素材なので少しのへこみであれば修正する事が出来ます。へこみがある場合はタオルを水で濡らし軽く絞って下さい。絞ったタオルをへこみの上に置きアイロン（高温）をかけて下さい。水蒸気である程度へこみを修正する事が出来ます。あまり長い時間アイロンをかけないで下さい。

注意事項：

- ・テーブルの上には乗らないで下さい。
- ・上からの強い衝撃を与えないで下さい。
- ・組み立てられたテーブルを移動した場合天板を持たないで下さい、天板はいたむ可能性があります。下の添え木を持って動かして下さい。
- ・組み立て / 収納時は慎重に怪我のないようにし、必ず大人の方が行って下さい。
- ・濡れた箇所は乾いた布などで拭き取って下さい。
- ・各パーツの取り扱いには十分ご注意下さい。
- ・長時間、雨や雪の中に置かないで下さい。
- ・火に十分注意しご使用下さい。

上をご意の上、快適なアウトドア・インドアライフをお楽しみ下さい。



OUTSIDE IN